

Intermol Cleaner AT8

Hoja técnica

DESCRIPCIÓN GENERAL

Intermol Cleaner AT8 se utiliza para remover la capa dura de resina y desmoldante que se forma sobre la superficie del molde. Se recomienda para procesos de fabricación de headliners (aislamientos termo-acústicos) de resina de poliuretano, fenólica o epóxica.

APLICACIÓN

1. Permite una limpieza rápida y efectiva del molde utilizando un mínimo de limpiador.
2. Ahorra tiempos muertos por mantenimiento de molde.
3. Garantiza piezas de buena calidad superficial.
4. Reduce los rechazos de producto por calidad.

INSTRUCCIONES DE USO

Utilizar equipo de protección personal (guantes de látex, lentes de seguridad, mascarilla).

Agitar el producto antes de utilizar.

Esperar 5-10 minutos para que el limpiador actúe. Limpiar el residuo con un cepillo de cerdas metálicas y por último, repasar la superficie con un trapo húmedo para eliminar cualquier resto de limpiador.

Humectar un trapo o esponja y pasar sobre la superficie de la pieza de manera uniforme y sin excesos.

PRECAUCIONES

Utilizar el equipo de protección personal.

Utilizar guantes de látex y no exponer la piel al contacto directo con el limpiador.

CONTACTO

servicio@intermol.com.mx
Tel: (+52 33) 3793 8800

Lateral Sur Periférico Norte 559
Parque Industrial Belenes Norte
C.P. 45150
Zapopan, Jal. México

APARIENCIA



Nombre: Intermol Cleaner AT8
Tipo: Limpiador
Color: Cristalino

APLICACIÓN



Headliners

CARACTERÍSTICAS

Densidad específica: 0.8
Base: Solvente
Caducidad: 6 meses
Rango de temperatura:
Temperatura Ambiente

FORTALEZAS



Base
Solvente



Calidad superficial
superior